


Схема подключения БККП и УКЦП к “Роса-2SL”



1 Концевая цепочка (резистор 470 Ом 0,5Вт) устанавливается на выходе последнего УКЦП
Дополнительную информацию можно получить на сайте <http://std.dubna.ru>